

85*119mm
80g铜版纸, 风琴折, 双面印刷, 4C印刷, 油墨光

2024.12.27

2025.06.19 更新排版
2025.09.22更改错别字

正面

背面

XIBERIA

DM01 MAX

使用说明书

www.xiberia.net

产品概述

1

2

3

4

5

6

7

1 ANC按键

2 充电接口

3 音量+按键

4 电源按键

5 音量+按键

6 可插拔麦克风

7 2.4G发射器

耳机配对名称:XIBERIA DM01 MAX

开机/关机

在关机状态下,长按电源按键4s开机。

在开机状态下,长按电源按键3s关机。

开机

配对状态

关机

开机后:
指示灯蓝灯亮1S后,进入红蓝灯闪烁状态(未连接)或蓝灯10S亮1S(已连接)。

关机后:
指示灯红灯亮1S后熄灭(所有灯光熄灭)。

配对/连接

配对状态

连接成功

1、自动回连: 开机自动搜索已连接过的设备。

2、强制配对: 在关机状态下,长按电源按键7S直接进入强制配对状态(不进行自动回连)。

3、中断连接: 设备已经连接时,从手机断开连接,进入强制配对(耳机可被搜索)。

4、清除配对: 在开机状态下,快速按5次电源按键后,耳机自动关机,需手动重启(耳机删除配对记录,所有回连失效)。

2.4G发射器连接

模式切换

在开机后三击电源按键,将耳机切换至2.4G模式。

将2.4G发射器从耳机上取下,插入到需要连接的设备上;
耳机开机后三击电源按键,将耳机切换为2.4G模式;
耳机将会自动连接至插入发射器的设备。

有线模式连接

在开机时连接 Type-C 数据线,耳机自动关机,进入USB声卡模式;
在关机时连接 Type-C 数据线需要长按MFB键7秒进入USB声卡模式。

模式切换

连接模式切换

开机后,在未连接的状态下,三击电源按键将循环切换蓝牙模式/2.4G模式。

音效切换

在已连接状态下,双击电源按键进行模式切换。顺序为音乐模式-游戏模式-影院模式,并在这之间循环切换。出厂默认为音乐模式。

ANC与通透模式开关

1.耳机开机时:在开机状态下,单击ANC按键开启ANC降噪模式,模式顺序切换依次为:深度降噪、舒适降噪、防风噪、通透模式、降噪关

深度降噪 舒适降噪 防风噪 通透模式 降噪关

2.关机状态下,长按ANC按键2S,开启/关闭ANC降噪模式,功能开启时指示灯绿色灯光亮起,功能关闭时灯光熄灭。

按键说明

播放/暂停

在连接状态下,单击MFB按键可播放音乐,再次单击可暂停播放。

下一曲/音量+

1.在播放音乐时,快速按两次音量+按键可切换下一曲。

2.在连接状态下,单击音量+按键,音量增大;长按按键持续增加音量至最大声。

上一曲/音量-

1.在播放音乐时,快速按两次音量-按键可切换上一曲。

2.在连接状态下,单击音量-按键,音量减小;长按按键持续减小音量至无声。

接听/挂断

1、在响铃状态下,单击MFB按键,可接听来电。

2、在通话状态下,长按MFB按键1.5S,可挂断通话。

拒接来电

在响铃状态下,长按MFB按键1.5S,可拒接来电。

充电说明

输入: 5V≡1A

充电时

充满电后

低电提示

电量提示

当设备在充电状态时,红灯长亮;当设备满电时,蓝灯常亮。当设备处于低电状态时,红灯每隔10分钟连闪两下并同时播报提示音。

基本规格

产品名称	头戴式无线降噪游戏耳机
产品型号	XIBERIA DM01 MAX
喇叭单元	40mm
输入充电标准	DC5V≡1A

设备常见故障排除与维修

故障现象	检查内容	故障排除
喇叭断续	检查设备是否连接正常	重新连接
	检查音源质量是否正常	更换播放音源
喇叭无声或连接无反应	检查设备是否连接正常	重新连接
	检查设备音量是否关闭	开启音量开关
喇叭电流声	检查音源质量是否正常	更换播放音源
MIC无声	检查耳机MIC是否插好	重新插拔MIC

保修说明

请妥善保管保修卡及有效购买凭证,于产品故障维修时一并出示,若您无法提供保修卡或相关购机凭证,则产品保修期起算日将以产品上的出厂日期为准。

服务条例

1、咨询服务:用户在使用过程遇到任何问题,若线上购买可直接咨询店铺在线客服,均可致电:400 966 0139 咨询。

2、质保服务:产品自售出日起,在正常使用情况下,若产品出现品质故障,用户可在购买7天内申请退货、15天内申请换货,一年内免费保修的服务。

若属于下列原因,恕不提供包换/保修服务:
2.购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
3.一切人为因素损坏,包括非正常工作环境下使用所导致的故障和破坏。
4.未经许可对产品进行改造、分解、组装或维修而发生的故障。
5.产品缺少配件,如无产品质保贴及产品相关配件等。
6.除正常使用所产生的电器性能故障外,如果外观损坏,只享受维修服务。

注:此保修服务不包括运输费用及不提供上门服务。

本保修卡最终解释权归东莞市德声实业有限公司

东莞市德声实业有限公司 出品

企业地址:广东省东莞市石排镇石洲大道233号1号楼101室

服务电话:400-966-0139

产品序列号(填写)

产品序列号	
产品型号	
产品颜色	
用户姓名	
联系电话	
购机日期	

产品合格证

批号: _____

品管: _____

微信扫码获取更多精彩内容