

2025.03.15修改电话

灯效开关

开关麦克风

开机状态下:

1. 单击麦克风静音键, 开启麦克风, 开关状态指示灯常亮;
2. 单击麦克风静音键, 关闭麦克风, 闭麦状态指示灯熄灭。

产品参数

产品名称:.....头戴式游戏无线耳机
产品型号:.....M17
驱动单元:.....50mm
频率响应:.....20Hz-20000Hz
阻抗:..... $32\Omega \pm 15\%$
成品灵敏度:..... $95 \pm 3\text{dB}$
音频接口:.....3.5mm
连接距离:.....约10米
额定输入:..... $5V \pm 1A$

提示

1. 使用产品前请仔细阅读本产品使用说明书并请妥善保管;
2. 首次使用时, 请先将本产品充满电;
3. 如果产品长期 (超过2个星期) 不用, 请对其充电;
4. 必须选择原装或正规厂家生产且经过国家CCC认证的充电器;
5. 若手机无法搜索到蓝牙耳机, 请确认蓝牙耳机是否处于配对状态, 若长时间未配对或连接, 蓝牙耳机将自动关机, 请重新开启蓝牙耳机并确认耳机处于配对状态, 若仍然无法连接, 请重新开启或者恢复出厂设置。

警告

- 1、图片均为示意, 请以实物为准;
- 2、请勿以任何理由拆除或维修改装耳机;
- 3、请勿长时间、高音量使用耳机, 可能会对您的听力造成损伤;
- 4、请勿将产品置于温度过低或过高 (0°C 以下或 45°C 以上) 环境下;
- 5、如果电池更换不当会有爆炸危险;
- 6、请勿尝试更换内部可充电锂离子电池。请联系客户支持中心, 了解原厂更换;
- 7、请勿尝试拆开或改装耳机的电池。否则会导致电池爆炸或电池内液体泄漏, 非我司指定的电池或经过拆卸和改装的电池不在保修范围之内。

保修说明

请妥善保管保修卡及有效购买凭证, 于产品故障送修时一并出示, 若您无法提供保修卡或相关购机凭证, 则产品保修期起算日将以产品上的出厂日期为准。

服务条例

1. 咨询服务: 用户在使用过程遇到任何问题, 若线上购买可直接咨询店铺在线客服, 均可致电: 400 966 0139 咨询。
2. 质保服务: 产品自出售日起, 在正常使用情况下, 若产品出现品质故障, 用户可在购买7天内申请退货、15天内申请换新, 一年内免费保修的服务。

若属于下列原因, 恕不提供包换/保修服务:

- (1). 不能出示有效保修卡原件和有效发票或收据。
- (2). 购买产品日期、销售单位名称 (盖章有效) 等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- (3). 一切人为因素损坏, 包括非正常工作环境下使用所导致的故障和破坏。
- (4). 未经许可对产品进行改造、分解、组装或维修而发生的故障。
- (5). 产品缺少配件, 如无产品质量贴及产品相关配件等。
- (6). 除正常使用所产生的电器性能故障外, 如果外观损坏, 只享受维修服务。

注: 此保修服务不包括运输费用及不提供上门服务。

本保修卡最终解释权归东莞市德声实业有限公司

产品序列号 (填写)

产品序列号	
产品型号	
产品颜色	
用户姓名	
联系电话	
购机日期	

产品合格证

批号: _____

品管: _____

使用微信扫码, 获取更多精彩内容

东莞市德声实业有限公司 出品

企业地址: 广东省东莞市石排镇石洲大道233号1号楼101室

服务热线: 400-966-0139