



— XIBERIA T10 —

头戴式有线游戏耳机说明书

1. 产品概述



2. 基本规格



3. 操作说明




4. 手机/电脑设置



5. 麦克风安装步骤



1. 产品概述



① 插拔式麦克风

② 麦克风静音推钮

③ 耳机音量+按键

④ 耳机音量-按键

⑤ 音效模式切换推钮

⑥ 麦克风音量+按键

⑦ 麦克风音量-按键


⑧ Type-C插头

2. 基本规格

产品名称	头戴式有线游戏耳机
产品型号	T10
喇叭单元	50mm
接口	Type-C/USB-A

3. 操作说明

主要功能及操作




MUSIC GAME 7.1

切换MUSIC、GAME、7.1音效



麦克风开/关



增加耳机音量



逐步增加耳机音量



减小耳机音量



逐步减小耳机音量



X1




长按



X1



长按



增加麦克风10%音量



麦克风调至最大音量



减小麦克风10%音量



麦克风调至最小音量



X1



2S




X1



2S


4. 手机/电脑设置

手机设置




将耳机上的Type-C插头, 插入到设备中的Type-C接口即可使用。

电脑设置



设置→声音→设置默认输出和输入设备为“XIBERIA T10”。

5. 麦克风安装步骤



插入麦克风→向下旋转麦克风→咪杆麦克风图标朝向自己

温馨提示

- 1、图片均为示意，请以实物为准；
- 2、请勿以任何理由拆除或维修改装耳机；
- 3、请勿长时间、高音量使用耳机，可能会对您的听力造成损伤；
- 4、请勿将产品置于温度过低或过高 (0℃以下或45℃以上) 环境下；
- 5、请避免靠近儿童或动物的眼睛使用产品指示灯；
- 6、请勿在雷暴天气下使用该产品，雷暴可导致本产品工作不正常，并增加触电危险。