




— 麟 刃 —

游戏电竞耳塞说明书

1. 产品概述



2. 基本规格



3. 操作说明




4. 移动设备/电脑设置



5. 耳机佩戴方法



1. 产品概述



❶ 插拔式耳机线

❷ 耳帽

❸ 耳机音量+按键

❹ 播放/暂停按键

❺ 耳机音量-按键


❻ USB-C插头

2. 基本规格

产品名称	游戏电竞耳塞
产品型号	鳞刃
喇叭单元	10mm镀铍振膜动圈喇叭+定制高频动铁喇叭
接口	USB-C


3. 操作说明

主要功能及操作




4. 移动设备/电脑设置

移动设备




将耳机的USB-C插头接入设备即可使用。

电脑设置



设置→声音→设置默认输出和输入设备为“XIBERIA K-Blade”。

5. 耳机佩戴方法



插入左右耳机线 (与耳机L/R标需对应) →戴上耳机→调整耳机的位置以找到最舒适的佩戴感。

⚠ 注意：耳机线与耳机未正确安装、耳机无法佩戴使用。

温馨提示

- 1、图片均为示意，请以实物为准；
- 2、请勿以任何理由拆除或维修改装耳机；
- 3、请勿长时间、高音量使用耳机，可能会对您的听力造成损伤；
- 4、请勿将产品置于温度过低或过高 (0℃以下或45℃以上) 环境下；
- 5、请避免靠近儿童或动物的眼睛使用产品指示灯；
- 6、请勿在雷暴天气下使用该产品，雷暴可导致本产品工作不正常，并增加触电危险。